

מסלסל שיער אלחוטי

תודה שרכשת את המכשיר לעיצוב שיער CTX-006. קו המוצרים Cortex Professional הוא קו מוצרים מתקדם של מכשירי עיצוב שיער, בעל מוניטין של ביצועים ואמינות. מדריך זה מספק לא רק מידע בטיחותי אלא גם עצות חשובות בנוגע לטיפול הנכון במכשיר החדש שלך ותחזוקתו, וכן עצות שימושיות לעיצוב השיער שיבטיחו לך שנים של שימוש ושיער חלק ויפה.

הוראות בטיחות כלליות

חשוב לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש במיישר השיער של קורטקס אינטרנשיונל. שמרי את הוראות הבטיחות לעיון בעתיד או למשתמשים חדשים. זכרי, זהו מכשיר חשמלי ומיועד לעבודה בטמפרטורות גבוהות מאוד של עד 450°F (230°C).

1. הרחקי מכשיר זה מהישג ידם של ילדים



2. **אזהרה!** כדי להימנע ממכת חשמל, לעולם אין לאפשר מגע של המכשיר, הכבל שלו או התקע שלו עם מים או עם כל נוזל אחר. אין להשתמש בו באמבטיה או במקלחת. אין להניחו בקרבת כיריים או אמבטיה, או בכל מקום בו המכשיר עלול ליפול לתוך נוזל.

3. לעולם אין לגעת במכשיר חשמלי שנפל לתוך מים. נתק את אספקת החשמל במנתק הזרם הראשי, ולאחר מכן הוצאי את התקע מהשקע. **אין** לנסות להשתמש במכשיר שוב אם הוא היה טבול במים.

4. אין לטפל במכשיר בידים רטובות. ודאי כי הידיים יבשות בטרם תפעילי או תכווני כל מתג ביחידה ובטרם תיגעי בתקע.

5. מסלסל השיער מיועד לשימוש עם שיער יבש לפחות ב 90%. תני לשיער להתייבש לפני שתשתמשי במכשיר, או השתמשי במייבש שיער לייבוש השיער.

6. בכדי להימנע מנזק פוטנציאלי לרכוש, לעולם אין לעזוב את המכשיר כאשר הוא פועל.

7. שימוש במכשיר זה במדינות אחרות עשוי לדרוש מתאם. שימוש במתח לא נכון עלול לגרום לנזק לגופי החימום ולפגיעה אפשרית למשתמש.

8. תמיד יש לבחון ויזואלית את המכשיר לפני השימוש. שימי לב בעיקר למצב הכבל וללוח הקוני. **אין להשתמש** במכשיר עם כבל פגום, תקע פגום או לוח קוני פגום.

9. אין להשתמש במכשיר אם הוא הופל, הושאר בחוץ, נטבל במים, או אם אינו פועל בהתאם להוראות.

10. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להמנע מסכנה, החלפתו תעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

11. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר ניסיון וידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה. כמו כן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח, שאינם משחקים עם המכשיר.

הוראות הפעלה

- לפני השימוש אנא טעני את המכשיר במלואו כדי לקבל את הביצועים הטובים ביותר. וודאי כי המוצר טעון אחת לשלושה חודשים כדי לשמור על המוצר במצב הטוב ביותר.
- לחצי לחיצה ממושכת על "ON/OFF" למשך שתי שניות כדי להפעיל את המכשיר. תשמע צפצוף ותצוגת LCD תופיע.
- לחצי לחיצה ארוכה למשך שתי שניות בכדי לכבות את המכשיר. אם שכחת לכבות את המכשיר, הוא יכבה אוטומטית לאחר 30 דקות.
 - לחצי על "MENU" כדי לבחור טמפרטורה, כיוון (שמאל או ימין), F/C וטיימר מבזה אחר זה כדי להגדיר את הערך.
 - טמפרטורה: 150, 160, 170, 180, 190, 200 מעלות צלזיוס.
 - טיימר: 8, 10, 12, 14 שניות
- המסלסל מתחיל להתחמם בעקבות הגדרת הטמפרטורה לאחר 5 שניות ללא כל פעולה. הערה- סמל החימום מהבהב בעת החימום. זה יפסיק להבהב ולצפצף כאשר הוא יגיע להגדרת הטמפרטורה שלך.
- כאשר מעצבים את השיער, יש לסרק את השיער ולחלק אתו לקבוצות של 2 ס"מ לכל היותר.
- תני לכל חלק השיער להיכנס לפתח תא הסלסול ולחץ על התחל בכדי שהשיער יכנס פנימה.
- אם השיער חוסם את תא הסלסול תשמע צפצוף מתמשך והסלסול האוטומטי יפסק.
- אנא שחררי את לחצן ה START כדי לשחרר את השיער מהמסלסל.
- שחררי את לחצן ה START לאחר שנשמע הצלצל.
- הסלסול האוטומטי מסתיים כאשר הצפצוף מסתיים.
- הערה לגבי הסלסול הראשון והאחרון. הצפצופים מבוססים על על הגדרת הטיימר, לדוגמא אם הוגדר 8 שניות יהיו שמונה צפצופים.
- לאחר הסיום כבי את המכשיר, נתקי את התקע ואפשרי ליחידה להתקרר לגמרי לפני אחסנתו

התחייבות וכתב אחריות

- מכשירי Cortex Professional מיוצרים בהתאם לתקנים המחמירים ביותר ויספקו לכם ביצועים מעולים כל עוד השימוש נעשה בהתאם להוראות שבמדריך זה. על המכשיר חלה אחריות מפני פגמים בחומרים ובייצור לכל-

החיים. האחריות מהווה גם התחייבות למתן מענה מהיר לדרישות במסגרת האחריות. חברת Cortex אינה יכולה לערוב לאיכות מוצרים שנמכרים על ידי ספקים בלתי-מורשים. רכישת מוצרי Cortex מאתרי אינטרנט שאינם נציגים חוקיים של חברת Cortex מפקיעה את האחריות.

- חובה לרשום את המוצר בתוך 90 יום על מנת לתקף את האחריות.
- נא לשמור ברשותך קבלה נושאת תאריך כראיה לרכישה. תאריך המכירה וחתימת המוכר נדרשים על מנת לתקף את האחריות.
- האחריות אינה חלה על מכשירים שניכר שנפגעו, ניזוקו או שעל פי שיקול הדעת שלנו אינם פגומים.
- האחריות אינה בתוקף אם הנזק נגרם למוצר בגלל נפילה או אם נעשה ניסיון לתקן את המוצר על ידי אדם לא-מוסמך.
- במקרה בעל הסבירות הנמוכה שהמוצר אכן פגום, נא להחזיר את המכשיר באריזתו המקורית ולצרף המחאה או המחאה בנקאית על סך 60 שח עבור דמי משלוח, טיפול ועיבוד, ומכשיר חלופי יגיע אליך בתוך 15 ימי עבודה. נא לציין את כתובתך העדכנית ביותר למשלוח ואת מספר הטלפון שלך.
- אין בדבר האמור בכתב אחריות זה כדי לגרוע, להגביל או להשפיע באופן אחר על זכויותיך על פי חוק.
- תוקף האחריות—12 חודשים

אתר החברה- WWW.CORTEX-ISRAEL.COM

אתר בינלאומי- WWW.CORTEXBEAUTY.COM